

Link do produktu: <https://greenlak.pl/liberon-farba-kredowa-liberon-250ml-stalowy-nalot-p-26068.html>



## LIBERON Farba kredowa LIBERON 250ml Stalowy nalot

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto      | <b>42,21 zł</b>    |
| Cena netto       | <b>34,31 zł</b>    |
| Dostępność       | <b>Niedostępny</b> |
| Czas wysyłki     | <b>4 dni</b>       |
| Numer katalogowy | <b>FLKF256</b>     |
| Kod producenta   | <b>LKF256</b>      |

### Opis produktu

#### Charakterystyka

Farba kredowa Libéron naśladuje naturalne zużycie drewna pod wpływem czasu, nadając powierzchni autentyczny, subtelnie postarzały wygląd. Dzięki silnej matowości i charakterystycznej „kredowej” teksturze w dotyku nadaje materiałom głębię i przyjemny, pudrowy efekt.

Idealna do dekorowania mebli, stolarki oraz elementów profilowanych. Można nakładać ją bezpośrednio na drewno surowe lub jako warstwę wykończeniową na Farbie kazeinowej do mebli Libéron.

#### Właściwości:

- Matowe, pudrowe wykończenie kredowe
- Naturalne, łagodne i stonowane odcienie
- Doskonała do dekoracji elementów profilowanych i mebli drewnianych
- Możliwość nakładania bezpośrednio na drewno lub na farbę kazeinową

#### Parametry:

- Pełne wyschnięcie: ok. 4 godziny
- Narzędzia myć wodą
- Wydajność: 0,5 l = ok. 4 m<sup>2</sup>

#### Przygotowanie podłoża:

- Na farbę kazeinową – można nakładać bezpośrednio na uprzednio pomalowaną Farbą kazeinową do mebli Libéron.
- Na drewno surowe (dąb) – najpierw nałożyć Podkład do drewna zawierający taniny Libéron, aby uniknąć plam z tanin.

#### Nakładanie

##### Krok 1 – Farba kazeinowa (podkładowa)

- Nałożyć 2 warstwy farby kazeinowej płaskim pędzlem.
- Malować silnymi pociągnięciami pędzla, aby pozostawić lekkie wypukłości.
- Pozostawić do wyschnięcia na 4 godziny.

##### Krok 2 – Farba kredowa (kolor dominujący)

- Pokryć powierzchnię farbą kredową cienką warstwą płaskim pędzlem.
- Nakładanie zbyt grubej warstwy jest niepotrzebne.
- Pozostawić do wyschnięcia na 4 godziny.

##### Krok 3 – Efekt naturalnego zużycia

- Po wyschnięciu farby, przetrzeć krawędzie, kąty i profile zwilżoną gąbką z efektem.
- Rozetrzeć farbę ruchem do przodu i do tyłu, regularnie płucz gąbkę.
- Pozostawić do całkowitego wyschnięcia na 4 godziny.