

Link do produktu: <https://greenlak.pl/remmers-aqua-hsl-36m-profi-holzschutz-lasur-3in1-5l-teak-p-19953.html>



remmers Aqua HSL-36/m-Profi-Holzschutz-Lasur 3in1 5L Teak

Cena brutto	361,42 zł
Cena netto	293,83 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	F726405
Kod producenta	Nr art. 726405

Opis produktu

Aqua HSL-36/m-Profi-Holzschutz-Lasur 3in1

Szybkoschnąca, wodorozcieńczalna lazura klasy premium ze wzmocnioną ochroną przed wilgocią, do drewna na zewnątrz.

Zużycie

Około 150 - 200 ml/m² na jedną warstwę, niezbędne jest nałożenie co najmniej 2 warstw

Drewno heblowane lub o bardzo dużej gęstości jest mniej chłonne, w związku z czym może wymagać nałożenia 3 warstwy.

Obszary stosowania

- Do drewna stosowanego na zewnątrz
- Drewno bez kontaktu z gruntem
- Do niestabilnych wymiarowo drewnianych elementów budowlanych, jak np. płoty, konstrukcje szachulcowe, wiaty samochodowe, deskowania
- Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo w ograniczonym zakresie, takich jak okiennice, profile drewniane, altany ogrodowe
- Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo (tylko jako podkład): np. do okien i drzwi.
- Jako powłoka gruntująca, międzywarstwa i powłoka końcowa
- Bardzo wydajna aplikacja w przypadku stosowania w maszynach do malowania desek
- Nie nadaje się do pokrywania podłóg (tarasów, drewnianych podestów itp.)

Właściwości

- Lazura cienkowarstwowa, zapewniająca jednolicie matowe, wolne od plam i błyszczące powierzchnie
- 3 w 1: impregnat, powłoka gruntująca i lazura
- Ochrona drewna przed wilgocią i promieniowaniem UV
- Efekt impregnujący: wysycenie drewna, zabezpieczające przed wilgocią
- Powłoka przepuszczająca parę wodną: wilgoć może się ulatniać
- Działa hydrofobizująco: mokre powierzchnie szybko wysychają
- Ochrona przed czynnikami atmosferycznymi (konstrukcyjna ochrona drewna i ochrona przeciwwilgociowa zapewniana przez produkt) zmniejsza ryzyko powstawania sinizny i zgnilizny.
- Powłoka zabezpieczona przed sinizną, pleśnią i glonami
- Produkt na bazie wody: nie wydziela uciążliwego zapachu, do mycia narzędzi wystarczy woda
- Szybkie schnięcie umożliwia nałożenie 2 warstw w ciągu jednego dnia
- Hybrydowa mieszanka spoiw: żywice alkidowe wzmocnione PU i specjalne akryle, zapewniające wczesną wodoodporność, odporność na zabrudzenia i długotrwałą ochronę.
- Ewentualne poprawki nie wymagają uprzedniego szlifowania powłoki

Dane techniczne produktu

- Spoiwo: System akrylowo-alkidowy
- Gęstość (20 °C): Około 1,03 g/cm³
- Pigmenty: światłotrwałe pigmenty o wysokiej przezroczystości

- Zapach: łagodny, po wyschnięciu bez zapachu
- Stopień połysku: mat
- Wskazane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie należy ich uznawać za wiążącą specyfikację wyrobu.

Przygotowanie pracy

■ Wymagania wobec podłoża

Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu i suche.

Drewniane elementy budowlane zachowujące wymiar: dopuszczalna wilgotność drewna musi się mieścić w przedziale 11 - 15%

Drewniane elementy budowlane stabilne wymiarowo w ograniczonym zakresie i niestabilne wymiarowo: maksymalna dopuszczalna wilgotność drewna wynosi 18%.

■ Przygotowania

Stare powłoki malarskie (np. lazury grubowarstwowe lub farby kryjące), korę, tytoń i brud należy całkowicie usunąć. Luźne lub spękaną siłą oraz otwarte gniazda żywicy należy usunąć i oczyścić za pomocą odpowiednich środków (np. rozcieńczalnika Verdünnung V 101 lub rozcieńczalnika nitro albo uniwersalnego). Gładkie, oheblowane powierzchnie drewna należy w miarę możliwości oszlifować i oczyścić z pyłu przed nałożeniem powłoki, aby zapewnić lepsze przyjmowanie koloru przez podłoże. Należy przestrzegać polskiej normy PN-EN 927 Farby i lakiery - Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno zastosowane na zewnątrz.

Sposób stosowania

■ Warunki stosowania

Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +8 °C do maks. +25 °C.

Materiał starannie rozmieszać.

Pędzel, natrysk tylko w systemach zamkniętych, maszyna aplikacyjna

Nakładać w kierunku zgodnym z układem włókien drewna.

Po wyschnięciu nałożyć 2 warstwę.

Na powierzchniach ze sobą sąsiadujących należy stosować wyłącznie materiał z tej samej partii produkcyjnej (o tym samym numerze szarży), ponieważ inaczej mogą wystąpić nieznaczne wahania kolorystyki, połysku i struktury.

Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

Wskazówki wykonawcze

■ Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić kompatybilność, przyczepność do podłoża i kolor. Przed nałożeniem powłoki na technicznie modyfikowane drewno i materiały drewnopochodne należy przeprowadzić powlekanie próbne i test przydatności do danego obszaru zastosowania.

W razie nakładania następnych warstw z innych materiałów lakierniczych zaleca się sprawdzenie przyczepności.

Warianty bezbarwne, białe i hemlock można stosować wyłącznie na elementach nienarażonych na bezpośredni wpływ czynników atmosferycznych, jak np. podbitki dachowe itp. lub jako powłokę gruntującą.

■ Ze względu na różne właściwości kryjące białych i pastelowych odcieni lazury, wygląd może się różnić w zależności od podłoża. Należy wcześniej sprawdzić, czy składniki drewna mogą powodować przebarwienia na powierzchni lazury.

Ze względu na niską ochronę tych kolorów przed promieniowaniem UV, należy liczyć się z krótszymi okresami między kolejnymi konserwacjami.

W celu uwzględnienia i wyjaśnienia tych kwestii należy wcześniej wykonać powierzchnię próbną, aby zapewnić oczekiwane właściwości powierzchni.

W przypadku gatunków drewna o dużej zawartości rozpuszczalnych w wodzie garbników, jak np. dąb, czerwony cedr, afzelia, redwood itp. opady mogą spowodować ich wymywanie. Może to skutkować powstaniem przebarwień na jasnym murze lub tynku.

Zaleca się wykonanie prób również na innych gatunkach drewna.

■ Aby w jak największym stopniu uniknąć stosowania środków do konserwacji drewna, konstrukcja powinna być zaprojektowana tak, aby była "hydrofobowa" (należy unikać poziomych powierzchni, otwartego usłojenia, połączeń kapilarnych, kieszeni wodnych i wilgoci, kontaktu z wodą rozpryskową, ostrych krawędzi). Jeśli nie można tego zagwarantować lub jeśli wymagany jest jeszcze wyższy poziom ochrony na zewnątrz, nieobrobione drewno można zaimpregnować środkiem Aqua IG-15-Imprägniergrund IT* (*Produktów biobójczych należy używać ostrożnie. Przed użyciem należy zawsze przeczytać etykietę i informacje o produkcie)".

Dolne powierzchnie cięć czołowych drewna należy podciąć, aby uzyskać okapnik.

W celu ochrony przed wilgocią, po nałożeniu lazury, powierzchnie końcowe i cięć czołowych należy pokryć powłoką Induline SW-910.

Każda warstwa lazury powoduje wzmocnienie koloru i połysku.

■ Schnięcie

Pyłosuchość powłoka uzyskuje po ok. 1 godzinie

Dalsza obróbka: po około 2-3 godzinach

Wartości sprawdzone w praktyce w temp. 20 °C i przy wilgotności względnej powietrza (wwp) = 65 %.

Niskie temperatury, słaba wentylacja i wysoka wilgotność powietrza powodują wydłużenie procesu schnięcia. Aby uniknąć blokowania pokrytych powłoką elementów, podczas pakowania jako przekładkę należy zastosować spienianą folię ochronną ("piankę").

■ Rozcieńczanie

Produkt dostarczany jest w stanie gotowym do użycia

W razie potrzeby rozcieńczać wodą, dodając nie więcej niż 5%