

Link do produktu: <https://greenlak.pl/remmers-aqua-sl-41810-schichtlack-20l-bezbarwny-glebokoi-mat-p-19107.html>



remmers Aqua SL-418/10-Schichtlack 20L Bezbarwny głęboki mat

Cena brutto	1 205,86 zł
Cena netto	980,38 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	F531020
Kod producenta	Nr art. 531020

Opis produktu

Aqua SL-418/10 Głęboki mat

Przezroczysty, wysokodoporny jednokomponentowy lakier warstwowy

Zakres zastosowania

- Do drewna stosowanego we wnętrzach
- Jako powłoka gruntująca i nawierzchniowa
- Do litego drewna i forniru
- Do mebli salonowych i sypialnianych
- Do zabudowy wnętrz: np. paneli, listew, obudów
- Jako lakier do szkła (w połączeniu z Aqua VGA-485)
- Nadaje się jako lakier nawierzchniowy na kolorowe lakiery wodne (Aqua)
- Dla profesjonalnych użytkowników

Właściwości

- Natryskowy lakier wodny do rozlewu (nie tworzy mlecznej, mokrej powłoki)
 - Dobra odporność na blokowanie
 - Dobra rozlewność
 - Efektownie podkreśla porowatość drewna
 - Odporność chemiczna: DIN 68861, 1B
 - Dobra odporność na wiele popularnych kremów do rąk
 - Doskonałe podkreślenie usłojenia drewna
 - Światłotrwałość
 - Powierzchnia nie ma tendencji do wytłuszczania
 - Trudnopalność
- 2K-Ready: zwiększenie odporności chemicznej, dezynfekcyjnej, na ścieranie i zarysowania, jak również przyczepności do szkła poprzez dodanie 2% Aqua VGA-485 (bez izocyjanianów).

Przygotowanie pracy

- Wymagania wobec podłoża
- Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu, tłuszczu oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. Ponadto należy je prawidłowo przygotować.
Dopuszczalna wilgotność drewna: 8 - 12%.

■ Przygotowania

Tłuste i bogate w żywicę gatunki drewna należy zmyć rozcieńczalnikiem Remmers WV-891-Waschverdünnung lub V890. Podczas budowy w pomieszczeniach stosować UN-894. Należy pozwolić, aby rozpuszczalnik dobrze odparował. Szkło wyczyścić za pomocą V-890 lub UN-894. Szlif wykonać papierem ściernym o uziarnieniu P 100-180. Płyty przeszlifować papierem ściernym o uziarnieniu P 180 - 320. Lakier przeszlifować papierem ściernym o gradacji P 240 - 320. Jeśli wymagana jest aranżacja kolorystyczna, to podłoże należy pomalować bejcą Aqua KB-004, Aqua BB-007 albo Aqua PB-006.

Sposób stosowania

■ Warunki stosowania

Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +18 °C do maks. +25 °C.

Materiał starannie rozmieszać.

■ Natrysk

Pistolet kubelkowy: dysza: 2,0 - 2,5 mm, ciśnienie powietrza: 2,0 - 3,0 bar

Natrysk metodą airless: dysza: 0,23-0,28 mm, ciśnienie materiału: 80-120 bar.

Natrysk airmix: dysza: 0,23-0,28 mm, ciśnienie materiału: 80-100 bar, ciśnienie natrysku: 1,2-2 bar

Po wyschnięciu powłoki i wykonaniu międzyszlifu (P 320 - 400) należy nałożyć drugą warstwę produktu.

W razie potrzeby czynność należy powtórzyć.

Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

Wskazówki wykonawcze

■ Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić kompatybilność, przyczepność do podłoża i kolor.

Przed nałożeniem powłoki na technicznie modyfikowane drewno i materiały drewnopochodne należy przeprowadzić powlekanie próbne i test przydatności do danego obszaru zastosowania.

W przypadku stosowania jako bezbarwna powłoka nawierzchniowa na powierzchniach malowanych lakierem kolorowym (w celu zwiększenia wytrzymałości i odporności na zadrapania), wystarczy jedna aplikacja. Przy lakierowaniu powłok kolorowych należy do lakieru bezbarwnego dodać 5-10 % Aqua-Colorlack, aby przeciwdziałać zmianie odcienia (efekt końcowy).

■ Schnięcie

Pyłosuchość powłoka uzyskuje po ok. 1 godzinie

Dalsza obróbka możliwa jest po 4 godzinach

Możliwość układania w stopy: po wysuszeniu przez noc

Wartości sprawdzone w praktyce w temp. 20 °C i przy wilgotności względnej powietrza (wwp) = 65 %.

Niskie temperatury, słaba wentylacja i wysoka wilgotność powietrza powodują wydłużenie procesu schnięcia.

■ Rozcieńczanie

Materiał gotowy do użycia, w razie potrzeby rozcieńczyć dodając maks. 5% wody i/lub opóźnić dodając maks. 3% V490.

Zużycie

około 80 - 120 ml/m² na jedną warstwę