

Link do produktu: <https://greenlak.pl/remmers-farba-silnie-kryjaca-deckfarbe-0-75l-kosc-slониowa-jasna-p-19456.html>



remmers Farba silnie kryjąca Deckfarbe 0,75L Kość słoniowa jasna

Cena brutto	109,36 zł
Cena netto	88,91 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	F4200361601
Kod producenta	Nr art. 4200361601

Opis produktu

Silnie kryjąca farba do ochrony przed wpływem czynników atmosferycznych

Kolor Kość słoniowa jasna 0,75L

Właściwości:

- Produkt silnie kryjący.
- Nie łuszczy się.
- Powłoka jest elastyczna, odporna na alkalia, nadaje się również na podłoża mineralne.
- Powłoka jest odporna na wpływ czynników atmosferycznych.
- Produkt o łagodnym zapachu, mało uciążliwy dla środowiska.
- Poszczególne kolory produktu można wzajemnie mieszać.
- Jako powłoka gruntująca, międzywarstwa i powłoka końcowa.

Gdzie stosujemy:

Produkt do stosowania zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz do każdego rodzaju drewna.

Np. wiaty, deskowania, mosty, płoty, kładki, okiennice, altany, itp.

Do dachowych rynien cynkowych i blach cynkowych.

Nie stosować na świeżo impregnowanym drewnie

Na krzesłach, ławkach itd. na zakończenie nałożyć powłoką ochronną z Wetterschutz-Lasur UV farblos UV+ (1553) zapobiegającą farbowaniu.

Przygotowanie pracy:

Wilgotność podłoża max. 18%.

Tłuszcz, brud i łuszczące się stare powłoki usunąć.

Podłoże drewniane:

Zszarzałe i zwiertzałe powierzchnie zeszlifować do nośnego podłoża.

Luźne i spękane sęki i otwarte gniazda usunąć i oczyścić za pomocą specjalnych preparatów.

Aby uniknąć zanieczyszczenia sąsiadujących elementów budowli przez składniki zawarte w drewnie drewno należy pomalować ze wszystkich stron.

Stare, zwiertzałe powłoki z carbolinu należy zamalowywać wyłącznie ciemnymi kolorami.

Zawsze wykonać próbne malowanie.

Cynk:

Umyć opartym na amoniaku środkiem ściągającym, używając do tego celu padu szlifierskiego.

Podłoża mineralne:

Stare powierzchnie betonu włóknistego oczyścić z zabrudzeń, glonów i mchów. Podłoże pozostawić aż dobrze wyschnie.

Naprawić uszkodzony tynk.

Zdatność materiału do aplikacji na starych powłokach olejowych sprawdzić poprzez wykonanie malowania powierzchni próbnej.

Jak stosujemy:

Temperatura podłoża, materiału i otoczenia 5-25C.

Materiał dobrze wymieszać i nakładać sprawnymi ruchami pędzlem lub wałkiem.

Przestrzegać czasów schnięcia pomiędzy poszczególnymi etapami robót.

Kolor zgodny ze wzornikiem powstaje dopiero podczas schnięcia.

Nie stosować na drewnie impregnowanym solami boru.

W razie potrzeby rozcieńczać wodą.

W przypadku modrzewia struganego, i drewna iglastego o wysokiej zawartości żywicy, przyczepność i odporność na warunki atmosferyczne powłoki może zostać zmniejszona, szczególnie w przypadku poziomych słoików drzew, sęków i bogatego w żywicę drewna późnego. W tym miejscu należy się spodziewać krótszych odstępów czasowych na konserwację i renowację. Można temu zaradzić jedynie poprzez wstępne zwietrzanie lub bardzo gruby szlif (P80). W przypadku tych rodzajów drewna, w wersji po przetarciu, należy spodziewać się znacznie dłuższych okresów między przeglądami i renowacjami.

Zużycie:

100ml/1m2 zależnie od właściwości podłoża.

Posiada certyfikat EN71/3 (bezpieczeństwo zabawek dla dzieci).