

Link do produktu: <https://greenlak.pl/remmers-grunt-universalny-do-drewna-metalu-i-pcv-0-75l-czerwonobrazowy-p-19157.html>



remmers Grunt uniwersalny do drewna, metalu i PCV 0,75L Czerwonobrazowy

Cena brutto	108,19 zł
Cena netto	87,96 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	F4200542201
Kod producenta	Nr art. 4200542201

Opis produktu

Grunt uniwersalny do drewna, metalu i PCV 0,75L CZERWONOBRAZOWY
powłoka o właściwościach antykorozyjnych, przeciwdziałająca przebijaniu garbników drewna
Zakres zastosowania

Jako powłoka gruntująca i międzywarstwa
Na podłoża metalowe, jak np. (ocynkowana) stal, aluminium, miedź, mosiądz
Do twardych tworzyw sztucznych
Do drewna stosowanego w pomieszczeniach i na otwartej przestrzeni.
Właściwości

Bardzo dobra przyczepność do podłoża
Ochrona antykorozyjna
Produkt wodny
Ogranicza zażółcenie drewna powodowane przez rozpuszczalne w wodzie garbniki na jasnych powłokach nawierzchniowych
Produkt niskorozpuszczalnikowy, o łagodnym zapachu, mało uciążliwy dla środowiska
Zużycie

100 ml/m² na jedną warstwę Aby uzyskać prawidłową ochronę antykorozyjną i izolację garbników, należy nałożyć 2 warstwy materiału.

Wymagania wobec podłoża
Drewniane elementy budowlane zachowujące wymiar: dopuszczalna wilgotność drewna musi się mieścić w przedziale 11 - 15 %
Drewniane elementy budowlane stabilne wymiarowo w ograniczonym zakresie i niestabilne wymiarowo: maksymalna dopuszczalna wilgotność drewna wynosi 18%.
Warunki stosowania

Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +15 °C do maks. +25 °C.
Materiał starannie rozmieszać.
Nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskowo.
Po wyschnięciu powłoki i wykonaniu międzyszlifu można nałożyć podkład z lakierów wodnych lub rozpuszczalnikowych.
Przestrzegać czasów schnięcia pomiędzy poszczególnymi etapami robót.

Suszenie
Ok. 12 godzin w temp. 20°C i przy wilgotności względnej powietrza (wwp) = 65 %.
Dłuższy czas schnięcia może poprawić działanie izolujące.
Rozcieńczanie produktu, zbyt wysoka wilgotność drewna lub nieprzestrzeganie zalecanej kolejności prac, ilości nakładanego materiału i czasów schnięcia mogą się negatywnie odbić na skuteczności działania izolującego. W przypadku wodnych systemów powłokowych zawsze istnieje szcążkowe ryzyko pojawiania się wykwitów powodowanych przez garbniki!
Rozcieńczanie

W razie potrzeby rozcieńczać wodą, dodając nie więcej niż 5%.

Przygotowania

Brud, tłuszcz i łuszczące się stare powłoki należy całkowicie usunąć.

Podłoża drewniane:

Zszarzałe i zwiędnięte powierzchnie drewna należy zeszlifować do nośnego podłoża.

Luźne i spękałe sęki jak również otwarte gniazda żywicy należy usunąć i oczyścić za pomocą odpowiednich środków, np. Verdünnung V 101, środek do mycia pędzli, rozcieńczalnik (art. 1345).

Drewno stosowane na zewnątrz, które ma być chronione przed sinizną i zgnilizną, należy uprzednio zabezpieczyć środkiem Impregnat gruntujący do drewna (art. 2046 - 2066)*- (nie dotyczy drewna stosowanego w pomieszczeniach. (* środki ochrony drewna wymagają zachowania zasad bezpieczeństwa. Przed ich użyciem należy zawsze przeczytać etykietę produktu i informacje na jego temat!)

Należy przestrzegać polskiej normy PN-EN 927 Farby i lakiery - Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno zastosowane na zewnątrz.

Żelazo, stal:

Starannie usunąć rdzę. Usunąć zgorzelinę i naskórek walcowniczy. (odrdzewianie ręczne, stopień czystości ST 3). Najlepsze rezultaty uzyskuje się poprzez czyszczenie strumieniem ścierniwa: stopień czystości SA 2,5 (DIN EN ISO 12944-4).

Cynk (stal ocynkowana):

Umyć opartym na amoniaku środkiem sieciującym, używając do tego celu padu szlifierskiego. Przestrzegać instrukcji BFS nr 5 (Niemcy)

Aluminium (nieanodyzowane):

Przeprowadzić płukanie amoniakalnym środkiem zwilżającym za pomocą padu szlifierskiego lub wyczyścić produktem środek do mycia pędzli, rozcieńczalnik, lub środkami czyszczącymi na bazie kwasu fosforowego. Przestrzegać instrukcji BFS nr 6 (Niemcy).

Tworzywa sztuczne:

Twarde PVC, PUR, poliester, akryl oraz powłoki z żywicy melaminowej (HPL/CPL) przygotować używając produktu Remmers "środek do mycia pędzli, rozcieńczalnik" oraz włókniną szlifierską.

Narzędzia/czyszczenie

Pędzel, wałek, pistolet kubekowy lub urządzenia natryskowe typu airless

Narzędzia natychmiast po użyciu umyć wodą.

Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.