

Link do produktu: <https://greenlak.pl/remmers-hws-112-hartwachs-siegel-5l-kolory-niestandardowe-p-19660.html>



remmers HWS-112-Hartwachs-Siegel 5L Kolory niestandardowe

Cena brutto	437,61 zł
Cena netto	355,78 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	F182905
Kod producenta	Nr art. 182905

Opis produktu

HWS-112-Hartwachs-Siegel

Odporna na uszkodzenia jednoskładnikowa powłoka zamykająca, pozwalająca uzyskać naturalny wygląd drewna

Kolor: Kolory niestandardowe, odcień koloru (RAL, NCS, nr FT itd.). Podaj wybrany odcień koloru w zamówieniu.

Obszary stosowania

- Do mebli i elementów zabudowy wewnątrz
- Do drewnianych podłóg i schodów
- Do blatów stołowych i roboczych
- Zabudowa wewnątrz statków
- Do elementów łazienkowych i saun
- Nie wymaga zdejmowania nadmiaru
- Elementy budowlane z bambusa
- Do podłóg korkowych
- Nie nadaje się do stosowania na drewnie bielonym
- Dla profesjonalnych użytkowników

Właściwości

- Materiał szybkoschnący
- Odporny na ścieranie i zadrapania
- Odporność chemiczna: DIN 68861, 1B
- Tworzy antypoślizgową powłokę
- Bardzo mała tendencja do wyblyszczania
- Naturalny wygląd i cechy dotykowe
- Trudnopalność

Warunki stosowania

Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +15 °C do maks. +25 °C.

Materiał starannie rozmieszczać.

Dla lepszego pokrycia podłoża i porów zalecamy szpachlowanie lub wałkowanie pierwszej warstwy.

Malowanie wałkiem, natrysk

Pistolet kubelkowy: śr. dyszy: 1,6 - 1,8 mm; ciśnienie powietrza osłonowego: maks. 2 bar

Natrysk metodą airless: dysza: 0,23-0,28 mm, ciśnienie materiału: 80-120 bar.

Natrysk airmix: śr. dyszy: 0,23 - 0,28 mm, ciśnienie materiału: 80 - 100 bar, ciśnienie powietrza osłonowego: maks. 1 bar.

Po wyschnięciu i wykonaniu międzyszlifu (P 240-320) nałożyć drugą warstwę produktu.

Przestrzegać czasów schnięcia pomiędzy poszczególnymi etapami robót.

Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

Wskazówki wykonawcze

Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić kompatybilność, przyczepność do podłoża i kolor.

Przed nałożeniem powłoki na technicznie modyfikowane drewno i materiały drewnopochodne należy przeprowadzić

powlekanie próbne i test przydatności do danego obszaru zastosowania.

W przypadku dębu wędzonego i gatunków egzotycznych konieczne są uprzedni kontakt z serwisem technicznym Remmers oraz wykonanie powierzchni próbnej.

Ze względu na wysoką reaktywność może dojść do tworzenia się naskórka: należy usunąć przed mieszaniem i dla pewności precedzić.

Podczas stosowania w pomieszczeniach zapewnić dobrą wentylację.

Należy regularnie usuwać opady pyłu natryskowego, aby uniknąć jego zapłonu.

Należy unikać bardzo drobnego rozpylenia materiału i nadmiernego overspray'u.

Przed zmiataniem świeżego pyłu po natrysku należy poczekać, aż wyschnie.

Sam produkt nie jest samozapalny

Przy szlifowaniu powierzchni drewna pokrytych produktem należy zawsze nosić środki ochrony dróg oddechowych (maskę przeciwpyłową P2).

Niebezpieczeństwo samozapłonu

Nie należy stosować na stanowiskach, na których aplikuje się lakiery lub bejce zawierające nitrocelulozę, zanieczyszczone tekstylia (np. ścierki do czyszczenia, odzież roboczą) zbierać do ognioodpornych pojemników i w nich usuwać.

Schnięcie

Pyłosuchość powłoka uzyskuje po ok. 1 godzinie

Sucha w dotyku jest po około 3 godzinach

Dalsze malowanie natryskowe: po ok. 6 godzinach.

Możliwość dalszego malowania wałkiem: po ok. 14 godzinach

Pełną wytrzymałość osiąga po ok. 7 dniach

Wartości sprawdzone w praktyce w temp. 20 °C i przy wilgotności względnej powietrza (wwp) = 65 %.

Niskie temperatury i wysoka wilgotność opóźniają proces schnięcia.

Zużycie

Pierwsza warstwa: 70 ml/m²

Druga warstwa: 60 ml/m²