

Link do produktu: <https://greenlak.pl/remmers-induline-m-504-20l-bezbarwny-p-26281.html>



remmers Induline M-504 20L Bezbarwny

Cena brutto	1 023,06 zł
Cena netto	831,75 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	F345320
Kod producenta	Nr art. 345320

Opis produktu

Induline M-504

Wodny, przezroczysty wypełniacz izolujący do aplikacji natryskowej

Zużycie

150 - 200 ml/m² na jedną warstwę
(co odpowiada mokrej warstwie o grubości 150 - 200 µm, a suchej warstwie o grubości 35 - 45 µm)

Obszary stosowania

- Do drewna stosowanego w pomieszczeniach i na otwartej przestrzeni.
- Do drewna iglastego i liściastego.
- Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo, jak np. okna i drzwi
- Jako międzywarstwa w systemach kryjących i lazurujących
- Do konstrukcji chronionych także jako powłoka gruntująca
- Nie nadaje się do stosowania na drewnie kaja i merbau
- Dla profesjonalnych użytkowników

Właściwości

- Dobra rozlewność
- Dobre wypełnienie powierzchni
- Dobrze zamyka pory drewna
- Ogranicza przebarwienia powodowane przez rozpuszczalne w wodzie garbniki
- Zmniejsza zakłócenia powierzchni spowodowane składnikami właściwymi dla danego gatunku drewna
- Zmniejsza tendencję do ciemnych przebarwień na skutek reakcji kwasu garbnikowego
- Zawiera blokery UV zapewnia większe bezpieczeństwo kolorów lazurujących

Dane techniczne produktu

Spoiwo żywica akrylowa

Gęstość (20 °C) Ok. 1,03 g/cm³

Lepkość (w temp. 20 °C) Ok. 2300 mPas

Zapach charakterystyczny

Wskazane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie należy ich uznawać za wiążącą specyfikację wyrobu.

Przygotowanie pracy

- Wymagania wobec podłoża

Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu, tłuszczu oraz innych substancji zmniejszających przyczepność.

Ponadto należy je prawidłowo przygotować.

Drewniane elementy budowlane zachowujące wymiar: dopuszczalna wilgotność drewna musi się mieścić w przedziale 11 - 15%

- Przygotowania

Ewentualnie stosowane nieodporne gatunki drewna należy uprzednio zaimpregnować środkiem ochrony drewna* (* środki ochrony drewna wymagają zachowania zasad bezpieczeństwa. Przed ich użyciem należy zawsze przeczytać etykietę produktu)

i informacje na jego temat!).

Powierzchnię drewna zagruntować.

Kryjące (białe) powierzchnie należy zagruntować poprzez nałożenie Induline GW-208 (3478), GW-306 biały (3477) lub GW-201 (2491).

Spoiny parapetowe należy ewentualnie zabezpieczyć za pomocą środka Induline V-Fugenschutz (art. 3495) lub Induline AF-920 (art. 7732).

Sposób stosowania

■ Warunki stosowania

Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od +15 °C do +30 °C.

Podane wartości odnoszą się do materiału w stanie nierozcieńczonym. Najlepszy rezultat aplikacji natryskowej uzyskuje się, gdy temperatura materiału mieści się w przedziale 15 do 20 °C.

Należy zwrócić uwagę na dobrą wentylację.

Poprzez wykonanie powierzchni próbnej należy sprawdzić tolerancję materiałową z podłożem i skuteczność działania izolacyjnego.

Natrysk metodą airless: dysza: 0,28 - 0,33 mm, ciśnienie materiału: 90 - 120 bar

Natrysk metodą airmix: dysza: 0,28 - 0,33 mm; ciśnienie materiału: 70 - 90 bar; ciśnienie powietrza osłonowego: 1 - 2 bar

W odosobnionych przypadkach może być konieczna powtórna aplikacja.

Przed nałożeniem powłoki końcowej należy wykonać międzyszlif: P 220 - 240, pył usunąć.

Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie

■ Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić kompatybilność, przyczepność do podłoża i kolor.

W przypadku wodnych materiałów powłokowych zawsze istnieje szczątkowe niebezpieczeństwo przebarwienia powłoki spowodowanego przez garbniki!

Wycieki żywicy są zjawiskiem naturalnym i nie da się im zapobiec poprzez zabiegi polegające na nakładaniu kolejnych powłok, patrz instrukcja BFS nr 18 (Niemcy).

Zbyt mocne rozcieńczenie produktu, zbyt wysoka wilgotność drewna lub nieprzestrzeganie zalecanej kolejności nakładania warstw, ilości nakładanego materiału lub czasów schnięcia może mieć negatywny wpływ na skuteczność izolującego działania produktu.

W przypadku drewna porowatego (np. dębu) należy zadbać o to, aby lakier wypełniał pory. Może być konieczne przekroczenie zalecanej ilości stosowania.

■ Schnięcie

Powłoka uzyskuje pyłosuchość po około 1 godz.

Zdatna do szlifowania i dalszego lakierowania jest po około 4 godz. (w temp. 23 °C i przy 50 % w.w.p.)

Zdatność do szlifowania i dalszego lakierowania po suszeniu wymuszonym: 20 min. fazy odparowywania (w temp. ok. 20 °C i przy 65 - 75 % w.w.p.) / 75 min. fazy schnięcia (w temp. ok. 45 °C, wymiana powietrza 1 m/s) / 20 min. fazy chłodzenia

Niskie temperatury, słaba wentylacja i wysoka wilgotność powietrza powodują wydłużenie procesu schnięcia.

■ Rozcieńczanie

W razie potrzeby rozcieńczać wodą (maks. 5 %).