

Link do produktu: <https://greenlak.pl/remmers-lakierobejca-dekoracyjna-uv-5l-sosna-p-19728.html>



remmers Lakierobejca dekoracyjna UV 5L Sosna

Cena brutto	407,42 zł
Cena netto	331,23 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	F4200224605
Kod producenta	Nr art. 4200224605

Opis produktu

Lakierobejca dekoracyjna UV

Dekoracyjna, rozpuszczalnikowa lazura klasy medium-solid o bardzo wysokim poziomie ochrony przed UV, do uniwersalnego stosowania na drewnie używanym na otwartej przestrzeni.

Obszary stosowania

- Do drewna stosowanego na zewnątrz
- Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo, takich jak okna i drzwi (wraz z ich stronami wewnętrznymi)
- Do niestabilnych wymiarowo drewnianych elementów budowlanych, jak np. płoty, konstrukcje szachulcowe, wiaty samochodowe, deskowania
- Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo w ograniczonym zakresie, takich jak okiennice, profile drewniane, altany ogrodowe
- Nie zawierająca substancji biologicznie czynnych powłoka końcowa, do stosowania na zaimpregnowanym drewnie, np. na meblach ogrodowych.
- Wersja bezbarwna UV+ może być również stosowana jako powłoka eksploatacyjna na wariantach pigmentowanych, w celu trwałego zapewnienia jasnego drewna.
- Nie nadaje się do pokrywania podłóg (tarasów, drewnianych podestów itp.)

Właściwości

- Odporność na wpływ czynników atmosferycznych i na promieniowanie UV
- Wysoka ochrona przed UV - także w przypadku jasnych kolorów i wersji bezbarwnej UV+
- Powłoka łatwa do pielęgnacji i utrzymania w czystości
- Odporność na blokowanie (zg. z wytyczną HO.03)
- Dobra rozlewność
- Nie zawiera substancji biobójczych ani kobaltu
- Ponadto wersja "bezbarwna UV+" może być stosowana jako warstwa eksploatacyjna na powłokach pigmentowanych, to znaczy w przypadku renowacji można użyć wersji "bezbarwna UV+", aby zapobiec dalszemu ciemnieniu powierzchni.

Przygotowanie pracy

- Wymagania wobec podłoża
Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu, tłuszczu oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. Ponadto należy je prawidłowo przygotować.
Drewniane elementy budowlane zachowujące wymiar: dopuszczalna wilgotność drewna musi się mieścić w przedziale 11 - 15%
Drewniane elementy budowlane stabilne wymiarowo w ograniczonym zakresie i niestabilne wymiarowo: maksymalna dopuszczalna wilgotność drewna wynosi 18%.
- Przygotowania
Brud, tłuszcz i łuszczące się stare powłoki należy całkowicie usunąć.
Zszarzałe i zwietrzałe powierzchnie drewna należy zeszlifować do nośnego podłoża.
Luźne i spękańce się jak również otwarte gniazda żywicy należy usunąć i oczyścić za pomocą odpowiednich środków, np. Verdünnung V 101, środek do mycia pędzli, rozcieńczalnik (art. 1345).

Stare, nieuszkodzone powłoki malarskie należy przeszlifować.

W razie potrzeby wyrównać podłoże za pomocą Rmmers Renovier-Grund.

Drewno stosowane na zewnątrz, które ma być chronione przed owadami niszczącymi drewno, gniciem i sinizną, należy wstępnie zabezpieczyć odpowiednim środkiem do konserwacji drewna (*Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem ostrożności. Przed użyciem należy zawsze przeczytać etykietę i informacje o produkcie). Należy przestrzegać polskiej normy PN-EN 927 Farby i lakiery - Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno zastosowane na zewnątrz

Sposób stosowania

■ Warunki stosowania

Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +30 °C.

Materiał starannie rozmieszać.

■ Malować pędzlem.

Nakładać w kierunku zgodnym z układem włókien drewna.

Szczególnie elegancką powierzchnię uzyskuje się wykonując lekki międzyszlif przed nałożeniem powłoki nawierzchniowej.

Po wyschnięciu nałożyć 2 warstwę.

Aby utrwalić pożądany kolor, w razie potrzeby należy nanieść 3 warstwę, stosując wersję bezbarwną UV+ (jest to warstwa zużywana, ponownie nakładana podczas renowacji)

Aplikacje można wykonać również na powierzchniach, które uprzednio pokrywane były lazurami HK-Lasur lub Holzschutz-Creme.

Na podłożach malowanych na biało nie warto postępować tą metodą (ciemnienie, żółknięcie kolor własny wersji bezbarwna UV+)

Okna i drzwi zewnętrzne wymagają nałożenia trzech warstw.

■ Schnięcie

Po około 12 godzinach w temp. 20 °C i przy 65 % wilgotności względnej powietrza.

Niskie temperatury, słaba wentylacja i wysoka wilgotność powietrza powodują wydłużenie procesu schnięcia.

■ Rozcieńczanie

Materiał gotowy do stosowania

Wskazówki wykonawcze

Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić kompatybilność, przyczepność do podłoża i kolor.

Przed nałożeniem powłoki na technicznie modyfikowane drewno i materiały drewnopochodne należy przeprowadzić powlekanie próbne i test przydatności do danego obszaru zastosowania.

Dolne powierzchnie cięć czołowych drewna należy podciąć, aby uzyskać okapnik.

W celu ochrony przed wilgocią, powierzchnie cięć czołowych powinny być pokryte środkiem Remmers Higo-Bloker.

Ze względu na różne właściwości kryjące białych i pastelowych odcieni lazur, wygląd może się różnić w zależności od podłoża.

Należy wcześniej sprawdzić, czy składniki drewna mogą powodować przebarwienia na powierzchni lazury. W celu uwzględnienia i wyjaśnienia tych kwestii należy wcześniej wykonać powierzchnię próbną, aby zapewnić oczekiwane właściwości powierzchni.

Każda warstwa lazury powoduje wzmocnienie koloru i połysku.

Należy zapewnić dobrą wentylację podczas stosowania i suszenia.

Podczas stosowania i na etapie schnięcia powierzchnie należy chronić przed deszczem, wiatrem, bezpośrednim nasłonecznieniem i osiadaniami kondensatu.

Jeśli - zwłaszcza w przypadku powłoki bezbarwnej - wystąpią uszkodzenia mechaniczne, to należy je bezzwłocznie naprawić materiałem bezbarwnym UV+, aby zapobiec przebarwieniom powodowanym przez siniznę, mogącym powstać z upływem czasu.

Należy zaplanować krótsze okresy między przeglądami.

Po wyschnięciu powłoka toleruje tworzywa sztuczne i materiały bitumiczne.

Niebezpieczeństwo samozapłonu

Nie należy stosować na stanowiskach, na których aplikuje się lakiery lub bejce zawierające nitrocelulozę, zanieczyszczone tekstylia (np. ścierki do czyszczenia, odzież roboczą) zbierać do ognioodpornych pojemników i w nich usuwać.

Certyfikaty

DIN EN 71-3 "Sicherheit von Kinderspielzeugen"

Dane techniczne produktu

Spoiwo żywice alkidowe

Gęstość (20 °C) Około 0,94 g/cm³

Lepkość (w temp. 20 °C) Zapach ok. 150 mPas

Stopień połysku, połysk jedwabisty

Zapach rozpuszczalnikowy, po wyschnięciu - charakterystyczny

Wskazane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie należy ich uznawać za wiążącą specyfikację wyrobu.

Zużycie

1 warstwa: 100 ml/m²

2 warstwa: 60 ml/m²

Bezbarwna UV+: należy nanieść 3 warstwy