

Link do produktu: <https://greenlak.pl/remmers-ob-008-lbeize-bejca-rozpuszczalnikowa-1l-bialy-intensywny-p-19803.html>



remmers OB-008-Ölbeize bejca rozpuszczalnikowa 1L Biały intensywny

Cena brutto	138,08 zł
Cena netto	112,26 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	F278801
Kod producenta	Nr art. 278801

Opis produktu

OB-008-Ölbeize

Oparta na oleju lnianym bejca rozpuszczalnikowa o bardzo długim czasie otwartym

Obszary stosowania

- Szczególnie nadaje się do drewna iglastego i gruboporowatych gatunków drewna (np. dębiny)
- Do stosowania pod powłokami uszlachetniającymi na bazie wosków i żywic alkidowych
- Do drewnianych podłóg i schodów
- Do mebli i elementów zabudowy wnętrz
- Samodzielnie: jako olej do impregnacji/barwienia na powierzchniach narażonych na niewielkie zużycie
- Dla profesjonalnych użytkowników

Właściwości

- Wzajemnie mieszalne kolory bazowe, gotowe do użycia
- Długi czas otwarty umożliwiający aplikację bez tworzenia śladów łączenia przejść na dużych powierzchniach
- Intensywnie barwi
- Produkt na bazie surowców odnawialnych (olej lniany i naturalna żywica)
- Nie zawiera kobaltu i MEKO

Dane techniczne produktu

- Spoiwo olej lniany / naturalna żywica
- Gęstość (20 °C) około 0,82 g/m³
- Wskazane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie należy ich uznawać za wiążącą specyfikację wyrobu.

Certyfikaty

- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Produkty do opcjonalnego stosowania w systemie

- HWS-112-Hartwachs-Siegel (1826)
- HSO-118-High-Solid-Öl [eco] (7708)
- Aqua HWS-712-Hartwachs-Siegel [eco] (5290)
- Wałek welurowy (4442)

Przygotowanie pracy

- Wymagania wobec podłoża
Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu, tłuszczu oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. Ponadto należy je prawidłowo przygotować.
Dopuszczalna wilgotność drewna: 8 - 12%.
- Przygotowania
Brud, tłuszcz i łuszczące się stare powłoki należy całkowicie usunąć.
Tłuste i bogate w żywicę gatunki drewna należy zmyć rozcieńczalnikiem Remmers WV-891-Waschverdünnung lub V-890. W pomieszczeniach stosować UN-894. Należy pozwolić, aby rozpuszczalnik dobrze odparował. Szlif drewna wykonać papierem

ściernym o uziarnieniu P 80-150.

Im grubszy szlif, tym intensywniejsze zabarwienie, nadawane przez warianty pigmentowane.

Sposób stosowania

■ Warunki stosowania

Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od +18°C do +25°C.

Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +18 °C do maks. +25 °C.

Materiał starannie rozmieszać.

Malowanie wałkiem, pędzlem, szpachlowanie, nanoszenie padem

Po każdej aplikacji nadmiar materiału należy zebrać po około. 20 - 30 minutach, za pomocą niekłaczącej ściěrki bawełnianej.

Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

Wskazówki wykonawcze

■ Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić kompatybilność, przyczepność do podłoża i kolor. Przed nałożeniem powłoki na technicznie modyfikowane drewno i materiały drewnopochodne należy przeprowadzić powlekanie próbne i test przydatności do danego obszaru zastosowania.

Należy zwrócić uwagę na dobrą wentylację.

Niebezpieczeństwo samozapłonu

Nie należy stosować na stanowiskach, na których aplikuje się lakiery lub bejce zawierające nitrocelulozę, zanieczyszczone tekstylia (np. ściěrki do czyszczenia, odzież roboczą) zbierać do ognioodpornych pojemników i w nich usuwać.

■ Schnięcie

Pyłosuchość powłoka osiąga po ok. 4 godzinach

Dalsze malowanie natryskowe: po ok. 6 godzinach.

Możliwość dalszego malowania wałkiem: po ok. 14 godzinach

Wartości sprawdzone w praktyce w temp. 20 °C i przy wilgotności względnej powietrza (wwp) = 65 %.

Niskie temperatury, słaba wentylacja i wysoka wilgotność powietrza powodują wydłużenie procesu schnięcia.

■ Rozcieńczanie

W razie potrzeby z maks. 2% rozcieńczalnikiem V 101. OB-008-Ölbeize bezbarwny jest materiałem bazowym do rozcieńczania oraz do regulacji lub zmniejszania intensywności koloru.

Wskazówki

■ Produkty na bazie oleju zawierają naturalne składniki. Pod wpływem promieniowania UV, odcięcia dopływu światła (ciemne zażółcenie), ciepła lub indywidualnych zmian zachodzących w drewnie, mogą one powodować zmiany wyglądu powierzchni.

Wymaga to specjalnej pielęgnacji, dlatego należy zapoznać się z Instrukcją Techniczną i ogólnymi wskazówkami

wykonawczymi, dotyczącymi obróbki olejów i wosków. Jeśli tego rodzaju zmiany nie są pożądane, zaleca się zastosowanie bejcy w połączeniu ze światłotrwałym lakierem.