

Link do produktu: <https://greenlak.pl/remmers-olejowosk-twardy-do-drewna-eco-2-5l-srebrnoszary-p-19129.html>



## remmers Olejowosk twardy do drewna [eco] 2,5L srebrnoszary

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Cena brutto      | <b>335,46 zł</b>          |
| Cena netto       | <b>272,73 zł</b>          |
| Dostępność       | <b>Niedostępny</b>        |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>         |
| Numer katalogowy | <b>F4200768903</b>        |
| Kod producenta   | <b>Nr art. 4200768903</b> |

### Opis produktu

#### Olejowosk twardy do drewna

Oparta na surowcach odnawialnych powłoka uszlachetniająca, przeznaczona do drewna stosowanego we wnętrzach

#### Właściwości

- Produkt typu 3 w 1 - bejca, olej i zamknięcie woskowe
- Produkt na bazie surowców odnawialnych; zawartość co najmniej 90%
- Na podstawie dostępnych nam informacji, materiał spełnia oczekiwania osób kierujących się wartościami wegańskimi
- Spełnia podstawy wymogów oceny zdrowotnej wyrobów budowlanych przeznaczonych do wnętrz (schemat AgBB - Niemcy)
- Tworzy antypoślizgową powłokę
- Łatwa obróbka
- Głęboko wnika w podłoże; podkreśla naturalną strukturę drewna
- Warianty kolorowe ze stabilnymi pigmentami
- Cechuje się długą żywotnością, odpornością na zanieczyszczenia i zużycie
- Dobra odporność na wybrane substancje popularne w gospodarstwach domowych w myśl DIN 68861, 1B (np. woda, cola, piwo, herbata, kawa, wino i środki czystości)
- Opakowanie metalowe, podatne do recyklingu

#### Obszary stosowania

Do drewna stosowanego we wnętrzach

- Do drewnianych podłóg i schodów
- Do podłóg korkowych
- Do wysokiej jakości mebli z litego drewna
- Do paneli i listew
- Z uwagi na stałe obciążenie wodą do kuchennych blatów roboczych stosować Olej do blatów drewnianych [eco].

#### Wymagania wobec podłoża

Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu, tłuszczu oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. Ponadto należy je prawidłowo przygotować.

Dopuszczalna wilgotność drewna: 8 - 12%.

#### Przygotowania

Bруд, tłuszcz i uszczuplające się stare powłoki należy całkowicie usunąć.

Tłuste i bogate w żywicę gatunki drewna należy zmyć produktem "Środek do mycia pędzli, rozcieńczalnik" (art. 1345).

Końcowy szlif drewna na powierzchniach obciążanych ruchem pieszym nie powinien być wykonany papierem ściernym drobniejszym niż P 100 - 120

Końcowy szlif drewna na powierzchniach meblowych nie powinien być wykonany papierem ściernym drobniejszym niż P 180  
Im grubszy szlif, tym intensywniejsze zabarwienie, nadawane przez warianty pigmentowane.

#### Schnięcie

Dalsza obróbka: po przeschnięciu przez noc

Pełna wytrzymałość na obciążenia powłoki nałożonej na podłogę: po 7 dniach

---

Wartości sprawdzone w praktyce w temp. 20 °C i przy wilgotności względnej powietrza (wwp) = 65 %.

Przebieg schnięcia uzależniony jest od gatunku drewna i jego chłonności.

Nadmiar materiału w miejscach niechłonących, w warunkach niskich temperatur, słabej wymiany powietrza i jego wysokiej wilgotności może prowadzić do wydłużenia się procesu schnięcia.

Rozcieńczanie

Materiał gotowy do użycia

Zużycie

Okolo 40 - 50 ml/m<sup>2</sup> na jedną warstwę

Zużycie jest silnie uzależnione od chłonności drewna i od szlifowania końcowego.

Maks. 2 warstwy, nakładać cienką warstwę za pomocą pędzla lub wałka.

Po nałożeniu każdej warstwy nadmiar materiału usunąć niekłaczącą ścierką bawełnianą po około 20 - 30 minutach.