

Link do produktu: <https://greenlak.pl/remmers-rm-pro-uziarnienie-srednie-0-5-mm-wytrzymalosc-normalna-oliwkowa-ochra-p-26284.html>



Kolor: oliwkowa ochra 14-3 | 0794

remmers RM pro Uziarnienie średnie $\leq 0,5$ mm Wytrzymałość normalna Oliwkowa ochra

Cena brutto	396,59 zł
Cena netto	322,43 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	F079415
Kod producenta	Nr art. 079415

Opis produktu

RM pro

Mineralna zaprawa do uzupełniania ubytków kamienia i cegły, z możliwością stosowania w warstwach o grubości schodzącej „do zera”

Zużycie

około 1,6 kg/l wypełnianej przestrzeni

Dokładne zapotrzebowanie należy określić wykonując odpowiednio dużą powierzchnię próbną.

Obszary stosowania

- Odrestaurowywanie, uzupełnianie i reprofilowanie podłoża mineralnych, jak kamień naturalny, cegła, beton i sztuczny kamień
- Wykonywanie kopii elementów wystroju architektonicznego

Właściwości

- Niska zawartość wolnych alkaliów
- Materiał może być rozciągany "do zerowej" grubości
- Zdarność do aplikacji przez szlamowanie
- Dobra przyczepność do ścianek łączonego materiału
- Niewielkie naprężenia własne
- Pigmenty odporne na działanie ultrafioletu
- Istnieje możliwość nadania cech hydrofobowych

Produkty do opcjonalnego stosowania w systemie

- Antihygro (0616)
- Color LA Fill Historic (6471)
- Color LA Historic (6476)
- ZM HF (0220) [basic]
- RM GM M10 (0638)

Przygotowanie materiału Mieszanie

Do czystego pojemnika wlać wodę i dodać suchą zaprawę.

Za pomocą mieszarki intensywnie mieszać przez ok. 3 minuty do uzyskania jednorodnej, konsystencji nadającej się do użycia.

Czas dojrzewania: około 2 minut.

Jeszcze raz wymieszać, w razie potrzeby dodając nieco wody.

Sposób stosowania

- Warunki stosowania Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5°C do maks.

+30°C. Niskie temperatury wydłużają, wysokie temperatury skracają czas przydatności wymieszanego materiału do użycia oraz czas twardnienia.

■ Czas zdatności do obróbki / żywotności mieszanki (w temp. +20 °C) około 30 minut

■ Konsystencja: zdatna do nakładania

Na wstępnie zwilżone, matowo wilgotne podłoże nanieść warstwę kontaktową za pomocą szlamu (sucha zaprawa/woda) o grubości warstwy ok. 2 mm.

Zaprawę należy nakładać "świeże na świeże" w warstwę szepną, warstwami o grubości od "zera" (zależnie od uziarnienia) do 3 cm, 1 do 2 mm ponad późniejszą powłokę końcową.

Należy bezwzględnie zachować układ spoin!

Po odpowiednim związaniu (gdy ziarno "skacze") powierzchnię należy nadać szorstkość wzgl. zdrapać do poziomu powierzchni końcowej.

Miejsca aplikacji należy dopasować (za pomocą narzędzia do drapania) do struktury otoczenia uzupełnianego miejsca.

Konsystencja: do szlamowania

Materiał nanosić na wstępnie zwilżone, matowo wilgotne podłoże.