

Link do produktu: <https://greenlak.pl/v33-farba-easy-hydrobariera-0-75l-kryształ-górski-p-25965.html>



## V33 Farba Easy HydroBariera 0,75L Kryształ górski

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto      | <b>66,18 zł</b>    |
| Cena netto       | <b>53,80 zł</b>    |
| Dostępność       | <b>Niedostępny</b> |
| Czas wysyłki     | <b>4 dni</b>       |
| Numer katalogowy | <b>FHBW0755</b>    |
| Kod producenta   | <b>HBW0755</b>     |

### Opis produktu

#### Charakterystyka

##### Przeznaczenie:

- Powierzchnie porowate i nieporowate: płyty kartonowo-gipsowe, tynki, drewno, płytki ścienne, luksfery
- Odpowiednia na powierzchnie nowe i wcześniej malowane
- Nie stosować na powierzchnie poziome (posadzki, brodziki prysznicowe, wanny, umywalki, zlewy, miski WC, blaty kuchenne i łazienkowe)

##### Właściwości:

- Idealna do pomieszczeń o wysokiej wilgotności (kuchnia, łazienka, garaż)
- Wysoka odporność na ścieranie i zmywanie
- Alternatywa dla płytek ceramicznych na ścianach
- Odporność na produkty pielęgnacyjne (szampony, żele pod prysznic, łagodnie środki czyszczące)
- Odporność na wodę, w tym bezpośredni kontakt z wodą z prysznica
- Odporność na różnice temperatur (od 10°C do 40°C)

#### Zastosowanie

##### Przygotowanie podłoża:

- Odtłuścić acetonem lub zasadowym środkiem na bazie sody
- Powierzchnie porowate (płyty gipsowo-kartonowe, tynki): odkurzyć, zastosować podkład gruntujący
- Powierzchnie wcześniej malowane (ściany, drewno): odtłuścić, umyć, spłukać, wysuszyć 24h, przeszlifować papierem ściernym, odkurzyć
- Powierzchnie nieporowate (płytki ścienne, listwy, luksfery): umyć, odtłuścić, spłukać, wysuszyć; stosować środki o odczynie zasadowym

#### Aplikacja

- Otworzyć saszetkę z dodatkowym składnikiem (wewnątrz pokrywy) i wlać całą zawartość do farby
- Dokładnie wymieszać przez kilka minut, sięgając do dna pojemnika
- Nasączyć wałek farbą, usunąć nadmiar na kratce malarskiej
- Nakładać metodą krzyżową, ostatnie pociągnięcie w jednym kierunku (np. z góry na dół)
- Nałożyć dwie warstwy, aby uzyskać pełne właściwości i odporność

##### Porady:

- Farbę z dodatkiem zużyć w ciągu 10 dni
- Pełne właściwości powłoka uzyskuje po 20 dniach – do tego czasu chronić powierzchnię przed uszkodzeniami